



**Diagrama de Conexion**  
**SUBWOOFER PARA AUTOMÓVIL DE 12"**  
Series TSP-1855 a TSP-1861

TSP-1855 TSP-1858 TSP-1859 TSP-1860  
1200W MAX./NOW.200 W

TSP-1856 TSP-1861  
1400W MAX./NOW.300 W

**ESTIMADO CLIENTE**

Felicitaciones por su compra!

Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: [info@premiermundo.com](mailto:info@premiermundo.com)

Asegúrese de leer estas instrucciones antes de instalar las bocinas.

**ATENCIÓN**

Al adquirir este equipo PREMIER ha dado sólo el primer paso hacia el placer de la música. Deseamos que obtenga el máximo provecho de su equipo, por lo que le recomendamos que escuche la música a un nivel adecuado, es decir, un nivel de volumen en el que la música suene clara, sin resonancias o distorsiones y lo que es más importante, que no dañe sus oídos.

El volumen puede resultar engañoso una vez que sus oídos se acostumbren a un volumen elevado, este le parecerá normal a pesar de que será dañino para sus oídos. Por lo tanto, ajuste el nivel de volumen seguro antes de que sus oídos se adapten a un nivel peligroso de volumen.

**PARA AJUSTAR EL NIVEL SEGURO DE VOLUMEN**

- Ajuste el volumen primeramente a un nivel bajo.
- Incremente el volumen lentamente hasta que escuche la música con claridad y confortablemente, sin ninguna distorsión.

**UNA VEZ ESTABLECIDO EL NIVEL SEGURO DE VOLUMEN**

- Deje la perilla de volumen en el nivel fijado.
- Tómese un minuto para realizar esta operación y proteger de esta manera sus oídos.

PREMIER le recomienda usar esta bocina junto con amplificadores cuya salida continua RMS sea menor a la entrada nominal de potencia de esta bocina.

**CONEXIONES**

